

Tett sluk

Slik åpner du et tett sluk eller avløpsrør.

For å åpne et tett avløpsrør kan du helle 1 liter Coca Cola (ikke light) i avløpet natten over, og skylle ut dagen etter. Dette ødelegger ikke rørene.

En annen metode:

Bland en ½ dl eddik og en litt mindre mengde med bakepulver. Hell dette i avløpsrøret. Skyll ned med kokkett vann og la det virke.

Om rådene ovenfor ikke hjelper:

Hell en halv flaske ren Salmiak i sluket. La dette virke natten over. Skyll rikelig med kokende vann dagen etter.

I tillegg til å løse opp fett og såperester, vil dette fjerne vond lukt.

Om sluket ikke er helt tett, men lukter vondt, kan det samme gjøres med Klorin.

Profesjonelt råd:

Om du bruker Plumbo, så husk å skylle med nok vann!

Det står på etiketten på flasken at det skal skylles med tilstrekkelig med vann, men det folk ikke vet er at tilstrekkelig med vann er opptil 80 liter!!

Om du ikke bruker nok vann, eller om du venter for lenge med å skylle ut all Plumboen, vil den stivne til en hard klump. Dette kan tette igjen resten av avløpet. Et bedre alternativ er derfor å bruke Mudin. Dette er også det som blir brukt av rørleggere, og kan kjøpes i de fleste rørleggerforretninger.

NB: Om du først har brukt Plumbo må du aldri bruke Mudin etterpå!