

## Dekkslitasje

Dekk er slitedeler og blir slitt hver gang du kjører en tur.

Hvordan få dekkene til å vare lenger?

Sjekk lufttrykket annenhver uke, eller minimum en gang i måneden og spesielt før turer der du regner med å kjøre fort eller lenge. Det er viktig å ha riktig lufttrykk, både for sikkerheten og levetiden til dekkene.

Når du sjekker lufttrykk bør du gjøre dette når dekkene er "kalde" (ikke kjør lenger enn tre kilometer før du måler trykket). Ikke glem reservehjulet, og bruk anbefalt trykk.

Om du har dekk uten slange, noe de fleste har, pass på å få skiftet ventilen hver gang du bytter dekk. Om du har slanger bør disse byttes sammen med dekkene.

Dette forhindrer at dekkene lekker luft og får dem til å vare lenger.

Sjekk posisjonen på hjulene (kamvinkel).

Ved å sørge for at dette er riktig vil du unngå unormal slitasje på dekkene.

Feil posisjon eller vinkel vil fort slite ut dekkene.